


THAR-MAZ1



AUTOMATIC TRANSMISSION ONLY
TRANSMISSION AUTOMATIQUE SEULEMENT




Vehicule functions supported in this diagram (functional if equipped) | Fonctions du véhicule supportées dans ce diagramme (fonctionnelles si équipé)

VEHICLE VEHICULES	YEARS ANNÉES	Connection #			Immobilizer bypass Contournement d'immobilisateur	Lock	Unlock	Arm	Tachometer	Door Status	Trunk Status	Hood Status protection remote start	Hand-Brake Status	Foot-Brake Status	OEM Remote monitoring	Alarm option
		Without doorlocks Sans verrouillage porte	With doorlocks Avec verrouillage porte	With doorlocks Without OEM alarm Avec verrouillage porte Sans alarme												
MAZDA																
CX5 Push-to-Start - Automatic transmission	2013-2016	1	2	3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


① ② Under steering column, START-STOP unit.
Sous la colonne de direction, unité DÉMARRAGE.



③ Parking Light connector
Connecteur des lumières de stationnement



④ ⑤ driver kick panel. - DOORLOCK
panneau latéral côté conducteur. - DOORLOCK



⑥ ⑦ Engine compartment
- without OEM ALARM
Compartment moteur
- SANS ALARME D'ORIGINE



HARDWARE VERSION
VERSION MATÉRIELLE

MINIMUM **3**

BYPASS FIRMWARE VERSION
VERSION LOGICIELLE CONTOURNEMENT

71.[28]

FORD MINIMUM

This manual may change without notice.
www.fortinbypass.com for latest version.
Ce Guide peut faire l'objet de changement
sans préavis. www.fortinbypass.com pour la
récente version.



Parts required (Not included)

1X 1K Ohm Resistor (with doorlock)

Pièce(s) requise(s) (Non incluse(s))

1X Résistance 1K Ohm (avec portes électriques)



FLASH LINK UPDATER 2



Microsoft Windows Computer &
Internet connection

FLASH LINK MANAGER
Software version 3.52 and more

FLASH LINK UPDATER 2

Ordinateur Microsoft Windows &
connection Internet


FLASH LINK MANAGER
Version logicielle 3.52 et plus




CONNECTION 1

**REMOTE CAR STARTER ONLY - DOORLOCK BY OEM REMOTE
DÉMARREUR À DISTANCE SEULEMENT - CONTRÔLE PORTES ÉLECTRIQUE PAR TÉLÉCOMMANDE D'ORIGINE**

**AUTOMATIC TRANSMISSION ONLY
TRANSMISSION AUTOMATIQUES SEULEMENT**



**CUT LOOP FOR AUTOMATIC TRANSMISSION MODE.
COUPEZ LA BOUCLE POUR LE MODE TRANSMISSION AUTOMATIQUE.**



- C5 Brown
- C4 Gray/Black **CAN LOW**
- C3 Gray **CAN HIGH**
- C2 Orange/Brown
- C1 Orange/Green
- D6 White/Red
- D5 White/Blue
- D4 White/Green
- D3 Yellow/Red **(-)PARKING LIGHTS**
- D2 Yellow/Blue
- D1 Yellow/Green **(-)PARKING LIGHTS**


**YELLOW
JAUNE
NOT CONNECTED
NE PAS BRANCHER**

THAR-MAZ1

**VEHICLE WITHOUT OEM HOOD PIN.
VÉHICULE SANS CONTACT DE CAPOT D'ORIGINE.**

EMPTY PIN
INSERT WIRE IN EMPTY PIN
INSÉREZ FIL DANS LA PIN VIDE






GROUND MASSE
Black
Noir




LT.BLUE/BLACK - BLEU PÂLE/NOIR

**MAKE THE CONNECTION
FAIRE LE BRANCHEMENT**

DATA KEY
Black/White
Noir/Blanc




⑥ Back view. 18-pin White connector. Engine compartment.



⑦ Back view. 12-pin Engine compartment.

③ Back view. White connector. Parking light connector



① Back view. 32-pin White connector. Under steering column, START-STOP unit.

② Back view. 24-pin White connector. Under steering column, START-STOP unit.

① Vue de dos. Connecteur Blanc 32-pins. Sous la colonne de direction, unité DÉMARRAGE.

② Vue de dos. Connecteur Blanc 24-pins. Sous la colonne de direction, unité DÉMARRAGE.


③ Vue de dos. Connecteur Blanc. Connecteur des lumières de stationnement.


⑥ Vue de dos. Connecteur Blanc 18-pins. Compartiment moteur

⑦ Vue de dos. Connecteur Blanc 12-pins. Compartiment moteur.

CONNECTION 2

REMOTE CAR STARTER AND DOORLOCK
DÉMARREUR À DISTANCE ET CONTRÔLE PORTES ÉLECTRIQUE


	Program remote starter option: Programmez l'option démarreur à distance:	FUNCTION FONCTION	MODE	DESCRIPTION
		8	5	Unlock Pulse Time : Single 1.5 sec Temps de la sortie du Déverrouillage : Simple 1.5 seconde
		14	2	Alarm ON - Remote-starter ON Alarme ON - Démarreur ON
		38	4	Enable: Alarm controled by OEM Remote. Activé : Contrôle de l'alarme par télécommande d'origine.

	Program bypass option: Programmez l'option du contournement:	UNIT OPTION OPTION UNITE	DESCRIPTION
		C1	OEM Remote status (Lock/Unlock) monitoring Suivi des status (Verrouillage/Déverrouillage) de la télécommande d'origine

CONNECTION 2

REMOTE CAR STARTER AND DOORLOCK
DÉMARREUR À DISTANCE ET CONTRÔLE PORTES ÉLECTRIQUES

**AUTOMATIC TRANSMISSION ONLY
TRANSMISSION AUTOMATIQUES SEULEMENT**



CONNECTION 3

**VEHICLE WITHOUT HOOD PIN AND OEM ALARM
VEHICULE SANS CONTACT DE CAPOT ET ALARME D'ORIGINE**



**Program remote starter option:
Programmez l'option démarreur à distance:**

**FUNCTION
FONCTION**

MODE

DESCRIPTION

8

5


Unlock Pulse Time : Single 1.5 sec

Temps de la sortie du Déverrouillage : Simple 1.5 seconde

CONNECTION 3

VEHICLE WITHOUT HOOD PIN AND OEM ALARM
VEHICULE SANS CONTACT DE CAPOT ET ALARME D'ORIGINE

AUTOMATIC TRANSMISSION ONLY
TRANSMISSION AUTOMATIQUES SEULEMENT



KEY BYPASS PROGRAMMING PROCEDURE 1/5 | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION CONTOURNEMENT DE CLÉ 1/5

x3 max.

Do not program more than 3 modules on the same vehicle.

If more than 3 modules are programmed to a vehicle, it is possible that the remote car starter will never be functional on this vehicle.
If all programming steps were successful and the vehicle cannot be remote started :

- Double check all connections using the installation diagram above as a reference.

If no connection errors can be found then please contact technical support assistance.

DO NOT REPROGRAM ANOTHER MODULE UNLESS INSTRUCTED TO DO SO BY TECHNICAL SUPPORT.

To see the video of the programming procedure :
<http://youtu.be/5ETmJn9RIIE>

x3 max.

Le véhicule est limité à 3 modules de contournement.


Vous ne devez pas programmer plus de 3 modules sur le même véhicule.
Si plus de 3 modules sont programmés, il est possible que le démarreur ne puisse jamais plus fonctionner sur ce véhicule.

Si après avoir tout complété les étapes 1 à 25 du processus de programmation avec succès et que le véhicule ne démarre pas avec le démarreur :

- revisez les branchements, si rien n'est trouvé :


NE TENTEZ PAS DE REPROGRAMMER UN NOUVEAU MODULE À MOINS QUE LE SUPPORT TECHNIQUE DE FORTIN NE VOUS LE DEMANDE.

Pour voir le vidéo de la procédure de programmation:
<http://youtu.be/5ETmJn9RIIE>



Make sure to have two valide vehicle key. **Assurez-vous** d'avoir deux valides du véhicule.


1



Press and hold the programming button:
Connect the 4-PIN Data-link harness (Black connector).
↳ The Blue, Red, Yellow and Blue & Red LEDs will alternatively illuminate.

Appuyez et maintenir le bouton de programmation enfoncé:
Branchez le harnais Data-Link à 4-Broches (connecteur Noir)
↳ Les DELs Bleue, Rouge, Jaune et Bleue & Rouge illumineront alternativement.

2




Release the programming button when the Blue & Red LEDs are ON.

Relâchez le bouton de programmation quand les DELs Bleue & Rouge sont allumées.


If the LED are not solid BLUE and RED disconnect the 4-PIN Data-link harness (Black connector) and go back to step1. *Si les DELs Bleue & Rouge ne sont pas allumées, débranchez le harnais Data-Link à 4-Broches (connecteur Noir) et retournez au début de l'étape 1.*

3



Connect the required remaining harnesses. **Branchez** les harnais requis restants.

4




Press and release the programming button five times (5x).
↳ The Red & Blue LEDs will alternate between 4 flashes and a pause.
↳ Wait for the Blue LED to turn ON.

Appuyez et relâchez 5 fois le bouton de programmation.
↳ Les DELs Bleue et Rouge alterneront entre 4 clignotements et 1 pause.
↳ Attendez que la DEL Bleue s'allume.

KEY BYPASS PROGRAMMING PROCEDURE 2/5 | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION CONTOURNEMENT DE CLÉ 2/5




5



Place the 1st OEM remote close to the front of the START/STOP button exactly as shown.

Approchez la PREMIÈRE télécommande d'origine devant le bouton START/STOP exactement comme illustrée.


6



x2 PRESS

Press the START/STOP button twice to activate the vehicle's Ignition.


Appuyez sur le bouton START/STOP 2 fois afin d'activer l'ignition du véhicule.



↳ The Yellow LED will turn ON.

↳ La DEL Jaune s'allumera.

7



If the Blue LED is ON solid disconnect the 4-PIN Data-link harness (Black connector).


Si la DEL Bleue est allumée, débranchez le harnais Data-Link à 4-Broches (connecteur Noir)



Wait for the security indicator to turn OFF (around 3 seconds).

Attendez que l'indicateur de sécurité s'éteigne (environ 3 secondes).

8




x1 PRESS

IMMEDIATELY IMMÉDIATEMENT

Press the START/STOP button once to deactivate the vehicle's Ignition.

Appuyez sur le bouton START/STOP 1 fois afin de désactiver l'ignition du véhicule.




↳ The Yellow Led will turn OFF.

↳ La DEL Jaune s'éteindra.




9



Place the 2nd OEM remote close to the front of the START/STOP button exactly as shown.

Approchez la SECONDE télécommande d'origine devant le bouton START/STOP exactement comme illustrée.


10



x2 PRESS

Press the START/STOP button twice to activate the vehicle's Ignition.

Appuyez sur le bouton START/STOP 2 fois afin d'activer l'ignition du véhicule.




↳ The Yellow LED will turn ON.


↳ La DEL Jaune s'allumera.

KEY BYPASS PROGRAMMING PROCEDURE 3/5 | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION CONTOURNEMENT DE CLÉ 3/5

11




KEY#2



Wait for the security indicator to turn OFF (around 3 seconds).

Attendez que l'indicateur de sécurité s'éteigne (environ 3 secondes).

12



IMMEDIATELY

Press the START/STOP button once to deactivate the vehicle's Ignition.


↳ The Yellow Led will turn OFF.

IMMÉDIATEMENT

Appuyez sur le bouton START/STOP 1 fois afin de désactiver l'ignition du véhicule.

↳ La DEL Jaune s'éteindra.

13




The vehicle's ignition will turn ON

L'ignition du véhicule s'allumera.

↳ The Yellow and Red LED's will alternatively illuminate.

↳ Les DELs Jaune et Rouge s'illumineront alternativement.

14




Disconnect all connectors and after the 4-PIN Data-link harness (Black connector).

Débranchez tous les connecteurs et ensuite le harnais Data-Link à 4-Broches (connecteur Noir).

KEY BYPASS PROGRAMMING PROCEDURE 4/5 | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION CONTOURNEMENT DE CLÉ 4/5

15



Connect the module to the FLASH LINK UPDATER 2 and visit the DCryptor menu in the Flash-Link Manager.

Branchez le module au FLASH LINK UPDATER 2 et visitez le menu DCryptor dans le Flash-Link Manager.

Parts required (not included)
Pièces requises (non incluses)




FLASH LINK UPDATER 2

FLASH LINK MANAGER
SOFTWARE | PROGRAMME



Microsoft Windows Computer with Internet connection
Ordinateur Microsoft Windows avec connection Internet

16



AFTER DCRYPTOR PROGRAMMING COMPLETED
Go back to the vehicle and **reconnect** the the 4-PIN Data-link harness (Black connector) and after all the remaining connector.

APRÈS LA PROCÉDURE DE PROGRAMMATION DCRYPTOR COMPLÉTÉE : retournez au véhicule et **rebranchez** le harnais Data-Link à 4-Broches (connecteur Noir) et après tous les connecteurs.

17




1 - 12

Repeat step 1 to 12.


Répétez les étapes 1 à 12.

18




The vehicle's ignition will turn ON

L'ignition du véhicule s'allumera.



↳ The Blue and Red LEDs will flash.


↳ Les DELs Bleu et Rouge clignoteront.



The vehicle's Ignition will turn OFF.

L'ignition du véhicule s'éteindra.

19



Disconnect all Harness

Débranchez tous les Harnais

20



et ensuite:

et ensuite:


Disconnect the 4-PIN Data-link harness (Black connector).

Débranchez le harnais Data-Link à 4-Broches (connecteur Noir).

KEY BYPASS PROGRAMMING PROCEDURE 5/5 | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION CONTOURNEMENT DE CLÉ 5/5

CAN PROGRAMMING PROCEDURE | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION CAN

21




Press and hold the programming button:
Connect the 4-PIN Data-link harness (Black connector).

Appuyez et maintenez le bouton de programmation enfoncé:
Branchez le harnais Data-Link à 4-Broches (connecteur Noir)

↳ The Blue, Red, Yellow and Blue & Red LEDs will alternatively illuminate.

↳ Les DELs Bleue, Rouge, Jaune et Bleue & Rouge illumineront alternativement.

22



Release the programming button when the Blue LED is ON.


Relâchez le bouton de programmation quand la DEL Bleue est allumée.

If the Blue LED is not ON solid disconnect the 4-PIN Data-link harness (Black connector).

Si la DEL Bleue n'est pas allumée, débranchez le Data-Link à 4-Broches (connecteur Noir)




23



Connect the required remaining harnesses.

Branchez les harnais requis restants.

24




Press the START/STOP button twice to activate the vehicle's Ignition.

Appuyez sur le bouton START/STOP 2 fois afin d'activer l'ignition du véhicule.

↳ The Blue LED will flash rapidly.

↳ La DEL Bleue clignotera rapidement.

25



Press the START/STOP button once to deactivate the vehicle's Ignition.

Appuyez sur le bouton START/STOP 1 fois afin de désactiver l'ignition du véhicule.

↳ The Blue LED will turn OFF.

↳ La DEL Bleue s'éteindra.



The module is now programmed.

Le module est programmé.

REMOTE STARTER FUNCTIONALITY | FONCTIONNALITÉS DU DÉMARREUR À DISTANCE



All doors must be closed.

Toutes les portes doivent être fermées



Do not remote-start with the OEM remote inside the vehicle.

Ne pas démarrer à distance le véhicule avec une télécommande d'origine à l'intérieur du véhicule.




Never remote-start with a passenger inside the vehicle.

Ne jamais démarrer à distance le véhicule avec un passager à l'intérieur.




Remote start the vehicle.

Démarrez à distance.



The module will shut down the vehicle as soon as a door is opened.

Lors de l'ouverture d'une porte le véhicule s'éteindra par sécurité.



Module label | Étiquette sur le module

Notice: Updated Firmware and Installation Guides

Updated firmware and installation guides are posted on our web site on a regular basis. We recommend that you update this module to the latest firmware and download the latest installation guide(s) prior to the installation of this product.

Notice: Mise à jour microprogramme et Guides d'installations

Des mises à jour du Firmware (microprogramme) et des guides d'installation sont mis en ligne régulièrement. Vérifiez que vous avez bien la dernière version logiciel et le dernier guide d'installation avant l'installation de ce produit.

WARNING

The information on this sheet is provided on an (as is) basis with no representation or warranty of accuracy whatsoever. It is the sole responsibility of the installer to check and verify any circuit before connecting to it. Only a computer safe logic probe or digital multimeter should be used. FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes absolutely no liability or responsibility whatsoever pertaining to the accuracy or currency of the information supplied. The installation in every case is the sole responsibility of the installer performing the work and FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes no liability or responsibility whatsoever resulting from any type of installation, whether performed properly, improperly or any other way. Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be installed by qualified technician. The information supplied is a guide only. This instruction guide may change without notice. Visit www.fortinbypass.com to get the latest version.

MISE EN GARDE

L'information de ce guide est fournie sur la base de représentation (telle quelle) sans aucune garantie de précision et d'exactitude. Il est de la seule responsabilité de l'installateur de vérifier tous les fils et circuits avant d'effectuer les connexions. Seuls une sonde logique ou un multimètre digital doivent être utilisés. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité de l'exactitude de l'information fournie. L'installation (dans chaque cas) est la responsabilité de l'installateur effectuant le travail. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité suite à l'installation, que celle-ci soit bonne, mauvaise ou de n'importe autre type. Ni le manufacturier, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien qualifié. L'information fournie dans ce guide est une suggestion. Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis. Consultez le www.fortinbypass.com pour voir la plus récente version.

Copyright © 2006-2014, FORTIN AUTO RADIO INC ALL RIGHTS RESERVED PATENT PENDING



TECH SUPPORT

Tél: 514-255-HELP (4357)
1-877-336-7797



ADDENDUM GUIDE

www.fortinbypass.com

WEB UPDATE | MISE À JOUR INTERNET

