



ACTIVATION CODE



Phone not included



PHONE APPLICATION USER GUIDE

MS3 ANTENNA: IC: 12649A-C008TR900 / FCC ID: 2ADQFC008TR900

MADE IN CANADA / DOC.:# 79611 / REV:C20190927/ © 2017 ALL RIGHTS RESERVED

NOTE

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

IC: 12649A-C008TR900 / FCC ID: 2ADQFC008TR900

IMPORTANT

Make sure you have a cellular data plan to use the AUTO360 application (Internet provider charges may apply). The phone application must be able to communicate via cellular or WiFi. The network coverage may vary depending on location of the vehicle, verify the network coverage at WWW.OTODATA.CA/EN/COVERAGE/

INSTALL

STEP 1 Go to the APP Store (Apple) or Play Store (Android) on your smartphone

STEP 2 Search for AUTO360.

STEP 3 Install application



CREATE YOUR ACCOUNT

STEP 1 Launch the newly installed application on your phone

STEP 2 Fill in all the required fields

STEP 3 Once completed, click Done

CONFIGURE VEHICLE

STEP 1 Go to Add a vehicle

STEP 2 Enter the **activation code**

STEP 3 Fill in vehicle information

WHEN SERVICING THE VEHICLE

! **Valet Mode** disables the remote starter and alarm. Whenever the vehicle is being serviced, repaired or the vehicle is parked indoors; it is mandatory that Valet Mode be enabled to prevent an accidental remote start.

FROM THE ANTENNA

STEP 1



Turn the vehicle ignition to (ON/ RUN) position. The vehicle does not need to be started.

STEP 2



Within 10 seconds press and release the button on the antenna 3 times.

FROM THE REMOTE (OPTIONAL)



Press and release the **FUNCTION** button, and then press simultaneously the **LOCK** and **UNLOCK**.



VALET MODE ENABLED:
The LED is red
VALET MODE DISABLED:
The LED is off

SUMMARY OF SUPPORTED FUNCTIONS



- Remote start
- Stop the Remote start sequence
- Locking doors and trunk *
- Opening of the trunk *
- Control of the AUX.1: sliding doors, defroster, etc. *
- Control of the AUX.2: sliding doors, defroster, etc. *
- Vehicle battery voltage level
- Temperature inside the vehicle before starting
- Temperature at smartphone ** location
- Save vehicle position
- Program remote start reminders
- Supports multiple vehicles
- Multiple alarm users *
- Valet mode ***
- Application lock code with fingerprint, pin code or FaceID

Some optional features may incur additional installation costs.

Depends on vehicle and installation type. You must be located within the network coverage area in order for the application to function and your device must be connected to the internet (internet provider charges may apply).




* Depends on vehicle and installation type.

** Smartphone not included.










*** It is possible to activate the valet mode from the application but it must be disabled by the remote control or the antenna in the vehicle.

KEY TAKEOVER AFTER REMOTE STARTING *

KEY TAKEOVER FOR STANDARD KEY VEHICLE *

STEP 1		Do not press the foot brake (the engine will shut down).
STEP 2		Insert the key into the ignition and turn to ON position.
STEP 3		Press the foot brake.

KEY TAKEOVER FOR PUSH-TO-START VEHICLE *

STEP 1		UNLOCK the doors with either the OEM remote, the remote-starter remote or the proximity remote *.
FORD / HYUNDAI / INFINITI / KIA / MAZDA / NISSAN / SUBARU *		
STEP 2		Enter the vehicle with the SMART-KEY.
STEP 3		Do not press the foot brake.
STEP 4		Press and release the Push-to-Start button once.
STEP 5		Press the foot brake.
STEP 6		The vehicle can now be put in to gear and driven. If the Smart-Key is not detected the vehicle will shut down.
ACURA / HONDA / LEXUS / SCION TOYOTA *		
STEP 2		The module will shut down the vehicle as soon as the drivers door is opened.
OFF		
AUDI / BMW / CHRYSLER / GMC *		
STEP 2		Press the foot brake.
STEP 3		The vehicle can now be put in to gear and driven.
*The remote starter key takeover may vary by vehicle, ask your adviser or technician for details.		

REMOTE START DIAGNOSTICS ***Parking Light flashes
(before starting):**

- | | |
|-----------|---|
| 3x | Ready mode disabled |
| 4x | Valet mode activated
(The LED is on) |
| 5x | Hood open |

**Parking Light flashes
(after Shutdown):**

- | | |
|-----------|--|
| 1x | Normal stop (Brake, Park Brake) |
| 3x | Runtime expired or shut down
by transmitter |
| 4x | No tachometer signal |
| 5x | Hood open |
| 6x | Fail to start |

ALARM DIAGNOSTICS ***Parking Light flashes
(after disarm):**

- | | |
|-----------|-----------------------|
| 3x | Door open – zone 3 |
| 4x | Shock sensor – zone 4 |
| 5x | Hood open – zone 5 |
| 6x | Trunk open – zone 6 |

*The parking light diagnostics can not be used on some vehicles equipped with automatic lights.



THANK YOU FOR PURCHASING THIS REMOTE-STARTER/ALARM SYSTEM.
FOR MORE INFORMATION, VISIT WWW.OTODATA.CA/EN/COVERAGE/


CAUTION WARNING

IT IS THE RESPONSIBILITY OF THE REMOTE CAR STARTER OPERATOR TO:

- ensure that the vehicle is parked in a safe and responsible manner.
- ensure that the vehicle is not remotely started indoors (garage, underground parking).
- ensure that the vehicle is not remotely started with a passenger inside.
- ensure that the vehicle is not remotely started with a window or the roof open.
- ensure that the gearshift lever is in the NEUTRAL position and the parking brake is engaged on manual transmission in order to avoid accidents upon remote starting.
- when leaving the vehicle, ensure that the gearshift lever is in the "PARK" position for an automatic transmission in order to avoid accidents upon remote starting. Make sure that the vehicle cannot start in "Drive" position.
- ensure that the remote starter is disabled or put into valet mode before servicing. When servicing the vehicle, download the complete user guide for more information.



CODE D'ACTIVATION



Téléphone non inclus



GUIDE UTILISATEUR DE L'APPLICATION TÉLÉPHONE

MS3 ANTENNE : IC: 12649A-C008TR900 / FCC ID: 2ADQFC008TR900

FAIT AU CANADA / DOC.:#79601 / REV:C20190927 © 2017 TOUS DROITS RÉSERVÉS

REMARQUE


Le présent appareil, est conforme aux CNR d'industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. l'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

IC: 12649A-C008TR900 / FCC ID: 2ADQFC008TR900

IMPORTANT





Assurez-vous d'avoir un forfait de données cellulaires au moment de l'utilisation (Des frais de fournisseur Internet peuvent s'appliquer). L'application AUTO360 doit être en mesure de communiquer via internet au moment de l'utilisation.

La couverture du réseau peut varier selon l'endroit où se trouve le véhicule, vérifier la couverture réseau au WWW.OTODATA.CA/FR/COUVERTURE/

INSTALLER L'APPLICATION	CRÉER VOTRE COMPTE	CRÉER VOTRE COMPTE
Étape 1 Allez à l'APP Store ou Play Store sur votre téléphone	Étape 1 Lancer l'application nouvellement installée GAU-TO360 sur votre téléphone	Étape 1 Allez à: Ajouter un véhicule
Étape 2 Chercher l'application AUTO360 	Étape 2 Remplissez tous les champs requis	Étape 2 Entrez le code d'activation
Étape 3 Installez l'application sur votre téléphone	Étape 3 Une fois complété, cliquez sur Terminé	Étape 3 Inscrivez les renseignements du véhicule
		Étape 4 Une fois complété, cliquez sur Terminé

LORS D'UN ENTRETIEN DU VÉHICULE

Mode Valet désactive le démarrage à distance ainsi que l'alarme et le coupe moteur. Si le véhicule doit être laissé en réparation, ou si vous le stationnez à l'intérieur, le mode valet prévient les démarrages à distance accidentels.

À PARTIR DE L'ANTENNE	À PARTIR DE LA TÉLÉCOMMANDE
ÉTAPE 1  Tournez l'allumage à la position: IGNITION ON / RUN. Le véhicule n'a pas besoin d'être démarré.	 Appuyer et relâcher FONCTION et ensuite appuyer simultanément sur VERROUILLE et DÉVERROUILLE .
ÉTAPE 2  En 10 sec. ou moins, appuyez 3 fois sur le bouton de l'antenne.	 MODE VALET: Témoin lumineux Rouge MODE FONCTIONNEL: Témoin lumineux éteint

SOMMAIRE DES FONCTIONS SUPPORTÉES



- Démarrage
- Arrêt de la séquence de démarrage
- Verrouillage des portes et de la valise*
- Ouverture de la valise*
- Contrôle de l'AUX.1 : portes coulissantes, dégivreur, etc.*
- Contrôle de l'AUX.2 : portes coulissantes, dégivreur, etc.*
- Niveau de tension de la batterie du véhicule
- Température à l'intérieur du véhicule avant le démarrage
- Température à l'emplacement du téléphone intelligent**
- Sauvegarde de la position du véhicule
- Programmer des rappels de démarrage
- Code de verrouillage de l'application avec empreinte digitale, pin code ou FaceID
- Supporte de multiples véhicules
- Multiples utilisateurs alarme*
- Mode valet***

Certaines fonctions optionnelles peuvent occasionner des frais additionnels d'installation.

Dépend du type de véhicule et de l'installation. Vous devez vous situer dans la zone de couverture réseau afin que l'application puisse fonctionner et votre appareil doit être en mesure de communiquer avec internet (des frais du fournisseur internet peuvent s'appliquer).




* Dépend du type de véhicule et de l'installation.

** Téléphone intelligent non inclus.










*** Il est possible d'activer le mode valet à partir de l'application mais il doit être désactivé par la télécommande ou par l'antenne dans le véhicule.

PRISE EN CHARGE DE LA CLÉ APRÈS DÉMARRAGE À DISTANCE*

PRISE EN CHARGE POUR VÉHICULES AVEC CLÉ STANDARD*

ÉTAPE 1		Ne pas appuyer sur la pédale de frein (le moteur s'éteindra).
ÉTAPE 2		Insérez la clé dans l'allumage et tournez la clé à la position ON.
ÉTAPE 3		Appuyer sur la pédale de frein.

PRISE EN CHARGE POUR VÉHICULES AVEC BOUTON POUSSOIR*

ÉTAPE 1		DÉVERROUILLEZ les portes avec soit: la télécommande d'origine, la télécommande du démarreur à distance*.
FORD / HYUNDAI / INFINITI / KIA / MAZDA / NISSAN / SUBARU*		
ÉTAPE 2		Entrez dans le véhicule avec la clé intelligente (SMART-Key) sur vous.
ÉTAPE 3		Ne pas appuyer sur la pédale de frein.
ÉTAPE 4		Appuyez et relâchez une fois le bouton poussoir.
ÉTAPE 5		Appuyer sur la pédale de frein.
ÉTAPE 6		Vous êtes maintenant prêt à embrayer et prendre la route. Si la clé intelligente n'est pas détectée le véhicule s'éteindra.
ACURA / HONDA / LEXUS / SCION TOYOTA *		
ÉTAPE 2		Lors de l'ouverture de la porte conducteur le véhicule s'éteindra par sécurité.
AUDI / BMW / CHRYSLER / GMC*		
ÉTAPE 2		Appuyer sur la pédale de frein.
ÉTAPE 3		Vous êtes maintenant prêt à embrayer et à prendre la route.

***La procédure de prise en charge peut varier selon les véhicules, demandez à votre conseiller ou à votre technicien pour plus de détails.**

DIAGNOSTIQUES DÉMARREUR

Diagnostic des feux de stationnement avant démarrage :

- | | |
|-----------|---|
| 3x | Mode Prêt à démarrer désactivé |
| 4x | Mode valet actif (Le témoin est allumé) |
| 5x | Capot ouvert |

Diagnostic des feux de stationnement après démarrage :


- | | |
|-----------|--|
| 1x | Arrêt normal |
| 3x | Arrêt après 15min ou par la télécommande |
| 4x | Pas de tachymètre |
| 5x | Capot ouvert |
| 6x | Échec au démarrage |

DIAGNOSTIQUES ALARME

Diagnostic de l'alarme (feux de stationnement et sirène/klaxon) :

- | | |
|-----------|----------------------------|
| 3x | Porte – zone 3 |
| 4x | Détecteur de choc – zone 4 |
| 5x | Capot – zone 5 |
| 6x | Valise – zone 6 |

*Le diagnostic de feux de stationnement ne peut être utilisé sur certains véhicules équipés de lumières automatiques.

 **MERCI D'AVOIR ACHETÉ CE SYSTÈME DE DÉMARREUR À DISTANCE ET SYSTÈME DE SÉCURITÉ. POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ WWW.OTODATA.CA/FR/COUVERTURE/**

ATTENTION AVERTISSEMENT

IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L'OPÉRATEUR DU DÉMARREUR À DISTANCE DE S'ASSURER :

- que le véhicule est stationné de façon convenable et sécuritaire.
- que le véhicule n'est jamais démarré à distance dans des endroits clos ou non aérés tels un garage ou stationnement intérieur.
- que le véhicule n'est jamais démarré à distance alors qu'un passager est à l'intérieur.
- que le véhicule n'est jamais démarré à distance alors qu'une fenêtre est ouverte ou que le toit est ouvert.
- que le levier de vitesse du véhicule à transmission manuelle est en position NEUTRE et que le frein de stationnement est appliqué de façon adéquate avant de quitter le véhicule afin d'éviter tout dommage au moment du démarrage à distance.
- que le levier de transmission de vitesse du véhicule à transmission automatique est en position « Park » avant de quitter le véhicule afin d'éviter tout dommage au moment du démarrage à distance. (Remarque : Il faut s'assurer que le véhicule à transmission automatique ne peut être démarré lorsque le levier de transmission est en position « Drive »).
- que le démarreur à distance est désactivé ou bien en mode valet avant de confier le véhicule à un mécanicien, un technicien affecté à l'entretien ou à un tiers. Il faut désactiver le système en activant le MODE VALET.