

Highlander 4Cyl. 6Cyl.


ADDENDUM - SUGGESTED WIRING CONFIGURATION SCHEMA DE BRANCHEMENT SUGGERÉ



Functional if equipped | Fonctionnelle si le véhicule en est équipé.

VEHICLES VEHICULES	YEARS ANNÉES	Lock	Unlock	Arm	Disarm	Hatch (open)	Trunk (open)	Sliding Door	Window Roll Down	Gas Door	RAP Disable	Parking Lights	Memory Driver	Tachometer	Defrost	Heated Seats	Heated Mirrors	Rear Defrost	Door Status	Trunk Status	Hood Status	Hand-Brake Status	Foot-Brake Status	Transponder Bypass	PK3, Passlock	Key Control	Activate OEM Remote Start	Push-to-Start Control	SEE LEGEND	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	ZA	ZB	
TOYOTA																														
Highlander 4cyl.	2008-2011	•	•	•	•	•							•						•	•	•	•	•	•						
Highlander 6cyl.	2008-2011	•	•	•	•	•							•						•	•	•	•	•	•						

② **OBD-II connector**
Connecteur OBD-II



① **Behind glove box**
Derrière la boîte à gant



③ **At the fuse box**
À la boîte à fusibles

(+) Battery
Blue
Bleu


⑤ **At Driver running board harness**
Au Harnais du marche pied côté passager

(-) Door Pin FR
Blue
Bleu

⑥ **At light switch harness**
Au harnais du commutateur des lumières




④ **Left of steering column**
Gauche de la colonne de direction




Highlander 4cyl.

Highlander 6cyl.



HIGHLANDER 6 CYLINDRE - CONTINUED | SUITE

- Input
Entrée
- Output
Sortie




- Connection always **required**
Branchement toujours **requis**
- Connection **not required** with Data-link
Branchement **non requis** avec Data-Link


- Connect to vehicle
Branchement au véhicule
- Connect to Remote-Starter/Alarm
Branchement au démarreur à distance/Alarme

INSTALLATION WITH DATA-LINK INSTALLATION AVEC DATA-LINK

Remote Starter/Alarm with the **Fortin Data-link protocol**.
Démarreur à distance/alarme avec le **protocole Data-link Fortin**



INSTALLATION WITHOUT DATA-LINK INSTALLATION SANS DATA-LINK





- 1 Cut off one plug of the 4 Pin Data-Link connector
- 2 Connect the Red wire to +12V
- 3 Connect the Black wire to Ground

- 1 Coupez l'extrémité du connecteur 4 pins Data-Link
- 2 Connectez le fil rouge au 12V
- 3 Connectez le fil noir à la masse du véhicule.

6 cylindre

4 cylindre, Hybrid see next page
voir page suivante





HIGHLANDER 4 CYLINDRE - CONTINUED | SUITE


- Input
Entrée
- Output
Sortie

- Connection always **required**
Branchement toujours **requis**
- Connection **not required** with Data-link
Branchement **non requis** avec Data-Link


- Connect to vehicle
Branchement au véhicule
- Connect to Remote-Starter/Alarm
Branchement au démarreur à distance/Alarme

**INSTALLATION WITH DATA-LINK
INSTALLATION AVEC DATA-LINK**

Remote Starter/Alarm with the **Fortin Data-link protocol**.
Démarreur à distance/alarme avec le **protocole Data-link Fortin**



**INSTALLATION WITHOUT DATA-LINK
INSTALLATION SANS DATA-LINK**





- 1 Cut off one plug of the 4 Pin Data-Link connector
- 2 Connect the Red wire to +12V
- 3 Connect the Black wire to Ground

- 1 Coupez l'extrémité du connecteur 4 pins Data-Link
- 2 Connectez le fil rouge au 12V
- 3 Connectez le fil noir à la masse du véhicule.

4 cylindre, Hybrid

6 cylindre see previous page
← voir page précédente





HIGHLANDER - PUSH TO START - CONTINUED | SUITE



REMOTE STARTER DÉMARREUR À DISTANCE

12V Battery
12V Batterie

Ignition 2

Start

Accessory
Accessoire

Ignition 1

After shut down
Après arrêt

Parking Lights
Feux de stationnement

Replace the Remote-Starter fuse with a 5A to 10A (MAX)
Changez la fusible du démarreur a distance par une fusible 5A to 10A (MAX)

10A MAX




(+) Battery
Blue
Bleu



At the fuse box
White connectors
Back view
À la boîte à fusibles
Connecteurs Blanc
Vue de dos



(+) Ignition 2
Yellow
Jaune




Left of steering column
White connectors
Back view
À Gauche de la colonne de direction
Connecteurs Blanc
Vue de dos

(+) Accessory
Gray | Gris

(+) Starter
Black
Noir




(+) Ignition 1
Lt.Blue
Bleu Pâle



(-) Door Pin
Blue
Bleu
Pin 15



Driver kick panel,
Black 18 pin connector
Panneau latéral conducteur,
connecteur Noir 18 pin,


















(-)Parking light
Lt.Blue
Bleu Pâle







At light switch harness
Au harnais du commutateur des lumières



PROGRAMMING PROCEDURE | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION

<p>1</p>  <p>Press and hold the programming button:</p> <p>Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de programmation:</p>	<p>2</p>  <p>Insert the remaining required connectors: 10 pin (White), 2 pin (White), 6 pin (White), 6 pin (Red), 3 pin (White).</p> <p>Insérez les connecteurs requis restants: 10 pins (Blanc), 2 pins (Blanc), 6 pins (Blanc), 6 pins (Rouge), 3 pins (Blanc).</p>	 <p>Insert the 4 Pin (Data-Link) connector.</p> <p>Insérez le connecteur 4 pins (Data-Link).</p>	 <p>The LED will alternate between BLUE, YELLOW and RED flashes.</p> <p>Les DEL alternent entre un flash BLEU, JAUNE et ROUGE.</p>	 <p>Release the programming button when the LED is RED.</p> <p>Relâchez le bouton de programmation quand la DEL est ROUGE.</p>	 <p>If the LED is not solid RED disconnect the 4 Pin connector (Data-Link) and go back to beginning of step 1. Si le DEL n'est pas ROUGE solide débranchez le connecteur 4 pins (Data-Link) et allez au début de l'étape 1.</p>
<p>3</p>  <p>Press on the brake pedal.</p> <p>Appuyer sur la pédale de frein</p>	 <p>Press the Push-to-Start button once to start the engine.</p> <p>Appuyez 1 fois sur le bouton démarrage (Push-to-Start) pour démarrer le moteur</p>	 <p>The RED LED will flash rapidly ten times (x10) times. Key bypass programmed. La DEL ROUGE clignotera dix (10) fois rapidement. Contournement de clé programmé.</p>	 <p>The BLUE LED will flash rapidly ten times (x10) times. Door locks programmed. La DEL BLEU clignotera dix (10) fois rapidement. Réseau CAN programmé.</p>	 <p>The YELLOW LED will turn ON.</p> <p>La DEL JAUNE s'allume.</p>	 <p>press the Push-to-Start button once to shut off the ignition.</p> <p>appuyez une fois sur le bouton démarrage (Push-to-Start) pour éteindre l'ignition.</p>
 <p>The LED will turn off.</p> <p>La DEL s'éteint.</p>	 <p>The YELLOW LED will stay ON.</p> <p>La DEL JAUNE reste s'allumée.</p>	 <p>The module is now programmed.</p> <p>Le module est programmé.</p>			

REMOTE STARTER FUNCTIONALITY | FONCTIONNALITÉS DU DÉMARREUR À DISTANCE

 <p>Remote start the vehicle.</p> <p>Démarrez à distance.</p>	 <p>Enter the vehicle with the Intelli-Key</p> <p>Entrez dans le véhicule avec la clé intelligente (Intelli-Key) sur vous</p>	 <p>Press the Push-to-Start button twice to turn on the ignition.</p> <p>Appuyez 2 fois sur le bouton démarrage (Push-to-Start) pour allumer l'ignition.</p>	 <p>The vehicle can now be put in to gear and driven.</p> <p><i>Vous êtes maintenant prêt à embrayer et prendre la route.</i></p>
--	--	--	--

EVO-CAN



Module label | Étiquette sur le module

Notice: Updated Firmware and Installation Guides

Updated firmware and installation guides are posted on our web site on a regular basis. We recommend that you update this module to the latest firmware and download the latest installation guide(s) prior to the installation of this product.

Des mises à jour du Firmware (microprogramme) et des guides d'installation sont mises en ligne régulièrement. Vérifiez que vous avez bien la dernière version logiciel et le dernier guide d'installation avant l'installation de ce produit.

WARNING / TECH SUPPORT / MISE EN GARDE / SUPPORT TECHNIQUE

The information on this sheet is provided on an (as is) basis with no representation or warranty of accuracy whatsoever. It is the sole responsibility of the installer to check and verify any circuit before connecting to it. Only a computer safe logic probe or digital multimeter should be used. FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes absolutely no liability or responsibility whatsoever pertaining to the accuracy or currency of the information supplied. The installation in every case is the sole responsibility of the installer performing the work and FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes no liability or responsibility whatsoever resulting from any type of installation, whether performed properly, improperly or any other way. Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be installed by qualified technician. The information supplied is a guide only. This instruction guide may change without notice. **Visit www.fortinbypass.com to get the latest version.**

L'information de ce guide est fournie sur la base de représentation (telle quelle) sans aucune garantie de précision et d'exactitude. Il est de la seule responsabilité de l'installateur de vérifier tous les fils et circuit avant défectuer les connections. Seule une sonde logique ou un multimètre digital doivent être utilisés. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité de l'exactitude de l'information fournie. L'installation (dans chaque cas) est la responsabilité de l'installateur effectuant le travail. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité suite à l'installation, que celle-ci soit bonne ou mauvaise ou de n'importe autre type. Ni le fabricant, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien qualifié. L'information fournie dans ce guide est une suggestion. Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis. **Consultez le www.fortinbypass.com pour voir la plus récente version.**

Copyright © 2006-2011, FORTIN AUTO RADIO INC ALL RIGHTS RESERVED **PATENT PENDING**



TECH SUPPORT
Tél: 514-255-HELP (4357)
1-877-336-7797



ADDENDUM GUIDE

www.fortinbypass.com
WEB UPDATE | MISE À JOUR INTERNET

