

MPV 2000 - 04 MIATA 2001 - 04 **SUPPORT TECHNIQUE:** TEL: 514-255-2720 FAX: 514-255-1367

www.ifar.ca


## **Programmation:**

Une fois les connections éffectuées.

Maintenir le bouton de programmation enfoncé en branchant le connecteur dans le module MAZDA DATA.

Le LED sera allumé pour indiquer la programmation. Relâchez le bouton de prog. Demarrez le vehicule avec une clef fonctionnelle.

Lorsque le LED clignote le module est programmé.



Sous le tableau de bord à la droite de la colone de direction

**MAZDA IMMOBILIZER** 

**UNIT** 

VEHICULE				
ANNÉES				
2000 - 2003				
2004				
2001 - 2004				

VÉLICIIIE

COULEURS DE FILS					
	# pin conn.	MPV 00-03	MPV 04	MIATA 01-04	
Noir/Orange (masse)	4	Х	Х	Х	
Bleu/Blanc (data)	5		Х		
Rouge/Noir (data)	5			Х	
Bleu/Noir (data)	5	Х			
Noir/Blanc (ignition)	7	Х	Х	X	
Bleu/Rouge (Batterie)	8	Х	Х	Х	

## CONTOURNEMENT **CLEF À PUCE MAZDA**


**MPV** 2000 - 04 MIATA 2001 - 04 **SUPPORT TECHNIQUE:** TEL: 514-255-2720 FAX: 514-255-1367 www.ifar.ca

## **Programmation:**

Une fois les connections éffectuées.

Maintenir le bouton de programmation enfoncé en branchant le connecteur dans le module MAZDA DATA.

Le LED sera allumé pour indiquer la programmation. Relâchez le bouton de prog. Demarrez le vehicule avec une clef fonctionnelle . Lorsque le LED clignote le module est programmé.



ou directement par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de

FAIT AU CANADA défectuosité de fabrication.

## de direction VÉHICULE **ANNÉES** MODÈLES 2000 - 2003 MPV 2004 MIATA 2001 - 2004

**MAZDA IMMOBILIZER** 

UNIT

Sous le tableau de bord à la droite de la colone

COULEURS DE FILS					
	# pin conn.	MPV 00-03	MPV 04	MIATA 01-04	
Noir/Orange (masse)	4	Х	Х	Х	
Bleu/Blanc (data)	5		Х		
Rouge/Noir (data)	5			Х	
Bleu/Noir (data)	5	Х			
Noir/Blanc (ignition)	7	Х	Х	X	
Bleu/Rouge (Batterie)	8	Х	Х	Х	