


# EVO-ALL

Guide #3320

BMW / MINI



Module label | Étiquette sur le module

**Notice: Updated Firmware and Installation Guides**

**Updated firmware and installation guides** are posted on our web site on a regular basis. We recommend that you update this module to the latest firmware and download the latest installation guide(s) prior to the installation of this product.

**Des mises à jour du Firmware (microprogramme) et des guides d'installation** sont mises en ligne régulièrement. Vérifiez que vous avez bien la dernière version logiciel et le dernier guide d'installation avant l'installation de ce produit.



**TECH SUPPORT**  
 Tél: 514-255-HELP (4357)  
 1-877-336-7797



**ADDENDUM GUIDE**  
 Rev : 20120427

**www.fortinbypass.com**

WEB UPDATE | MISE À JOUR INTERNET



# WIRE LEGEND | LEGENDE

Input | Entrée    Output | Sortie

Connection always **required**  
Branchement toujours **requis**

Connection **not required** with Data-link  
Branchement **non requis** avec Data-Link

**NOTE:**  
All possible functions are summarized in each configuration, however some functions may not be supported on all vehicles. Refer to the VEHICLE FIT GUIDE to determine the supported functions for a specific vehicle.  
*Toutes les fonctions possibles sont écrites dans chaque configuration, toutefois elles ne sont pas toutes supportées par tous les véhicules.. Voir le GUIDE DES VÉHICULES pour déterminer les fonctions supportées sur chaque véhicule.*

Connect to vehicle  
Branchement au véhicule


Connect to Remote-Starter/Alarm  
à distance/Alarme

Cut | Couper



# DESCRIPTION

## 20 PIN CONNECTOR: MAIN HARNESS | HARNAIS PRINCIPAL (WHITE|BLANC)


Foot Brake   Frein (pied) Signal	Black   Noir		Yellow   Jaune	See configuration
Tachometer	Pink   Rose		Purple   Mauve	Lock   Verrouille
Trunk Release   Valise	Yellow/Black   Jaune/Noir		Purple/White   Mauve/Blanc	Unlock   Déverrouille
Hand Brake   Frein à Main Signal	Brown/White   Brun/Blanc		Green   Vert	Door Status   Statuts Portes
Hood Status   Capot Statuts	Pink/Black   Rose/Noir		White   Blanc	Trunk Status   Statuts Valise
See configuration	Purple/Yellow   Mauve/Jaune		Orange	AUX 1
See configuration	Green/White   Vert/Blanc		Orange/Black   Orange/Noir	AUX 2
See configuration	Green/Red   Vert/Rouge		Dk. Blue   Bleu foncé	GWR (Ground While Running)
See configuration	White/Black   Blanc/Noir		Red/Blue   Rouge/Bleu	See configuration
See configuration	Lt. Blue   Bleu Pâle		Lt. Blue/Black   Bleu Pâle/Noir	See configuration



## 4 PIN CONNECTOR: DATA-LINK (BLACK | NOIR) SEE PAGE 3 | VOIR PAGE 3




## 5 PIN CONNECTOR: CAN-BUS (WHITE | BLANC)




## 6 PIN CONNECTOR: RELAY | RELAIS (RED | ROUGE)



## 2 PIN CONNECTOR: TB CONTROL (WHITE | BLANC)



# INSTALLATION PROCEDURE




**1 Determine if the remote-starter or alarm system supports 2-way Data-Link.**

**Déterminez si le démarreur à distance ou système d'alarme est compatible en Data-Link 2-voies.**

## WITH DATA-LINK AVEC DATA-LINK

In order to utilize this type of connection the remote-starter or alarm-system must be compatible with the **Fortin Data-link protocol**. Consult the installation guide or visit [www.fortinbypass.com/datalink/](http://www.fortinbypass.com/datalink/) for more information.




Le démarreur à distance ou le système d'alarme doit être compatible avec le **protocole Data-link Fortin** pour ces branchements. Consultez le guide d'installation du démarreur à distance ou du système d'alarme ou visitez le [www.fortinbypass.com/datalink/](http://www.fortinbypass.com/datalink/) pour plus d'informations.

## WITH OUT DATA-LINK SANS DATA-LINK

For all other remote-starters or alarm-systems perform the following connections.

Pour tout autres types de démarreurs à distance ou d'alarme, effectuez les branchements suivants.



- 1 Cut off one plug of the 4 Pin Data-Link connector
- 2 Connect the Red wire to +12V
- 3 Connect the Black wire to Ground

- 1 **Coupez** l'extrémité du connecteur 4 pins Data-Link
- 2 **Connectez** le fil rouge au 12V
- 3 **Connectez** le fil noir à la masse du véhicule.



**2 Make the connections :**

**Faire les branchements :**



**20 Pin Connector (White):**  
Make the connections associated with the vehicle from the VEHICLE FIT GUIDE.

**20 Pins Connecteur (Blanc):**  
Effectuez les branchements associés au véhicule dans le GUIDE DES VÉHICULES.



**5 Pin Connector CAN (White):**  
Make the connections (if required)

**5 Pins Connecteur CAN (Blanc):**  
Effectuez les branchements.(Si nécessaire)




**6 Pin Connector RELAY (Red):**  
Make the connections (if required)

**6 Pins Connecteur RELAI (Rouge):**  
Effectuez les branchements.(Si nécessaire)



**2 Pin Connector (White):**  
Make the connections (if required)

**2 Pins Connecteur (Blanc):**  
Effectuez les branchements.(Si nécessaire)



## PROGRAMMING PROCEDURE

Follow the programming procedure on page 4.

## PROCÉDURE DE PROGRAMMATION

Suivez la procédure de programmation à la page 4.

## VEHICLE FIT GUIDE | GUIDE DES VÉHICULES

VEHICLE   VÉHICULES	YEARS ANNÉES	Connection	Programming	Functional if equipped   Fonctionnelle si le véhicule en est équipé.																										See Legend Below	
				Lock	Unlock	Arm	Disarm	Hatch (open)	Trunk (open)	Sliding Door	Window Roll Down	Gas Door	RAP Disable	Parking Light	Memory Driver	Tachometer	Heated Seats	Heated Mirrors	Rear Defrost	Door Status	Trunk Status	Hood Status	Hand-Brake Status	Foot-Brake Status	Transponder Bypass	PK3, Passlock	Key Control	Activate OEM Remote Start	Push-to-Start Control	Legend	
<b>BMW</b>				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	ZA	ZB	
1 Series	2007-2012	1	1	•	•	•	•		•							•					•	•	•	•			•				6
3 Series	2005-2012	1	1	•	•	•	•		•							•					•	•	•	•			•				6
5 Series	2005-2010	1	1	•	•	•	•		•							•					•	•	•	•			•				6
X5	2008-2012	1	1	•	•	•	•		•							•					•	•	•	•			•				6
X6	2008-2012	1	1	•	•	•	•		•							•					•	•	•	•			•				6
<b>MINI</b>				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	ZA	ZB	
Cooper	2008-2012	1	1	•	•	•	•		•							•					•	•	•	•			•				6

### LEGEND | LÉGENDE

- |  |  |
|--|--|
| <p><b>1 - TB-GM2*</b> for transponder bypass pour contournement du transpondeur</p> <p><b>2 - TB-KIA1*</b> for transponder bypass pour contournement du transpondeur</p> <p><b>3 - TB-KIA2*</b> for transponder bypass pour contournement du transpondeur</p> <p><b>4 - TB-MITS2*</b> for transponder bypass pour contournement du transpondeur</p> <p><b>5 - Heated seats</b> will only turn ON (low power) if the engine temperature is below 0°C (32°F) when remote started. Les sièges chauffants s'allument à faible intensité SEULEMENT si la température du moteur est sous 0°C</p> | <p><b>6 - INT-BMW1*</b> for remote car starter   Pour démarreur à distance</p> <p><b>7 - TB-SUBARU1 or 2*</b> for transponder bypass   pour contournement du transpondeur</p> <p><b>8 - A special diagram</b> is required for Remote car starter : <a href="http://www.fortinbypass.com">www.fortinbypass.com</a><br/>Un diagramme spécial est requis pour démarreur à distance : <a href="http://www.fortinbypass.com">www.fortinbypass.com</a></p> <p><b>9 - INSET*</b> for remote car starter   Pour démarreur à distance</p> <p><b>10 - EVO-ALL</b> version hardware 3 required   requière version hardware 3</p> <p><b>11 - Transponder antenna ring*</b> for transponder bypass pour contournement du transpondeur</p> <p><b>12 - THAR-GM1*</b> T-harness available (optional)   T-harnais Disponible (optionnel)</p> <p><b>13 - EVO-RIDE*</b> for transponder bypass   pour contournement du transpondeur</p> <p><b>14 - PK3</b> indicator will be ON during remote start but will turn OFF when the key is inserted into the ignition barrel   L'indicateur PK3 est allumé durant le démarrage à distance, mais va s'éteindre quand la clé sera insérée dans le barillet d'ignition.</p> |
|--|--|

\* Sold separately | Vendu séparément

**Key Control :** (Contrôle de la Clé) KEY REQUIRED. Transponder bypass by wrapping of factory key. CLÉ REQUISE. The module activates the relay on connector 2 (White wire) during remote start. Contournement du transpondeur par enroulement de la clé d'origine. Le module active le relais du connecteur 2 pin Blanc lors du démarrage à distance.

**Activate OEM Remote Start :** (Active Démarreur d'origine) The module activates the factory remote starter if the vehicle has one equipped. Le module active le démarreur à distance d'origine lorsque le véhicule en est équipé.


**Push-to-Start Control :** (Contrôl Bouton Démarreur) For Push-to-Start vehicles, the module activates the push button to allow seamless takeover by the user. Pour les véhicules équipés de bouton Push-to-Start, le module actionne le bouton dans le but d'éviter à l'utilisateur de le faire avant de conduire le véhicule.

www - Visit [www.fortinbypass.com](http://www.fortinbypass.com) to download an installation guide for this specific vehicle. | Visitez le [www.fortinbypass.com](http://www.fortinbypass.com) pour télécharger un guide d'installation spécifique à ce véhicule.

**CONNECTION 1**

**BMW / MINI**

**GO PROGRAM: 1**



<b>BMW</b>	<b>CAN LOW</b> Green	Twisted pair under glove compartment at BCM.	<b>FOR REMOTE STARTER INSTALLATION (Key Control)</b> INT-BMW1 required (Sold separately) INT-BMW1 requis (vendu séparément)  Remove the battery from the remote control and make 5 to 10 loop around the key. Retirez la batterie de la télécommande et faire 5 à 10 tours autour de la clé Make 5 to 10 loop around the key barrel   Faire 5 à 10 tours autour du barrillet de clé
	<b>CAN HIGH</b> Orange/Brown	Paire de fils torsadés sous le coffre à gant au BCM.	
<b>MINI</b>	<b>CAN LOW</b> Green	Drivers kick panel Panneau latéral conducteur.	<b>2 PIN CONN.</b>

**1 PROGRAMMING PROCEDURE | PROCÉDURE DE PORGAMMATION**

**1**

**Press and hold** the programming button:  
**Appuyez et maintenir enfoncé** le bouton de programmation:

**Insert** the 4 Pin (Data-Link) connector.  
**Insérez** le connecteur 4 pins (Data-Link).

*The LED's will alternate between BLUE, YELLOW and RED flashes. Les DELS alternent entre un flash BLEU, JAUNE et ROUGE.*

**Release** the programming button when the LED is **BLUE**.  
**Relâchez** le bouton de programmation quand la DEL est **BLEU**.

If the LED is not solid BLUE disconnect the 4 Pin connector (Data-Link) and go back to beginning of step 1. | Si le DEL n'est pas BLEU solide débranchez le connecteur 4 pins (Data-Link) et allez au début de l'étape 1.

**Insert** the required remaining connectors:  
20 pin (White), 5 pin (White), 6 pin (Red), 2 pin (White).  
**Insérez** les connecteurs requis restants:  
20 pins (Blanc), 2 pins (Blanc), 5 pins (Blanc), 6 pins (Rouge)

---

**3**


**Turn** the Ignition to the ON/RUN position.  
**Tournez** la clef en position **ignition (ON)**.

*The BLUE LED will flash rapidly. La DEL BLEU clignotera rapidement.*

**Turn** the Ignition to the OFF position.  
**Tournez** la clef à OFF.

*The BLUE LED will turn off. Le DEL BLEU s'éteint.*

*The module is now programmed. Le module est programmé.*



Module label | Étiquette sur le module

## **Notice:** Updated Firmware and Installation Guides

**Updated firmware and installation guides** are posted on our web site on a regular basis. We recommend that you update this module to the latest firmware and download the latest installation guide(s) prior to the installation of this product.

**Des mises à jour du Firmware (microprogramme) et des guides d'installation** sont mises en ligne régulièrement. Vérifiez que vous avez bien la dernière version logiciel et le dernier guide d'installation avant l'installation de ce produit.

## **WARNING / TECH SUPPORT / MISE EN GARDE / SUPPORT TECHNIQUE**

The information on this sheet is provided on an (as is) basis with no representation or warranty of accuracy whatsoever. It is the sole responsibility of the installer to check and verify any circuit before connecting to it. Only a computer safe logic probe or digital multimeter should be used. FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes absolutely no liability or responsibility whatsoever pertaining to the accuracy or currency of the information supplied. The installation in every case is the sole responsibility of the installer performing the work and FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes no liability or responsibility whatsoever resulting from any type of installation, whether performed properly, improperly or any other way. Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be installed by qualified technician. The information supplied is a guide only. This instruction guide may change without notice. **Visit [www.fortinbypass.com](http://www.fortinbypass.com) to get the latest version.**

L'information de ce guide est fournie sur la base de représentation (telle quelle) sans aucune garantie de précision et d'exactitude. Il est de la seule responsabilité de l'installateur de vérifier tous les fils et circuit avant défectuer les connections. Seule une sonde logique ou un multimètre digital doivent être utilisés. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité de l'exactitude de l'information fournie. L'installation (dans chaque cas) est la responsabilité de l'installateur effectuant le travail. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité suite à l'installation, que celle-ci soit bonne ou mauvaise ou de n'importe autre type. Ni le fabricant, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien qualifié. L'information fournie dans ce guide est une suggestion. Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis. **Consultez le [www.fortinbypass.com](http://www.fortinbypass.com) pour voir la plus récente version.**

Copyright © 2006-2011, FORTIN AUTO RADIO INC ALL RIGHTS RESERVED **PATENT PENDING**



### **TECH SUPPORT**

Tél: 514-255-HELP (4357)  
1-877-336-7797



### **ADDENDUM GUIDE**

**[www.fortinbypass.com](http://www.fortinbypass.com)**

WEB UPDATE | MISE À JOUR INTERNET

